

سوپر تایمر مولتی رنج دیجیتال
Super digital timer

سوپر تایمر دیجیتال مدل SDT-8M، تایمری با دقت و کارآیی بسیار بالا و قابل استفاده در رنج وسیعی از محدود زمانی (از ۰/۱ ثانیه تا ۹۹۹۰ ساعت) می باشد. همچنین این تایمر می تواند در چهار حالت دهم ثانیه، ثانیه، دقیقه و ساعت به صورت فلاشر کار کند.

سوپر تایمر را می توانید در ۲ حالت تاخیر در قطع و تایمر تاخیر در وصل مورد استفاده قرار دهید.

تغذیه این تایمر از ۲ منبع AC و DC عرضه می شود.

ویژگی های سوپر تایمر دیجیتال

- سیستم کاملا دیجیتال میکرو پروسسوری با دقت بسیار بالا (۰/۱ ثانیه) در زمان گیری.
- نمایشگر دیجیتال با قابلیت نمایش مد و زمان اندازه گیری به صورت REMINDER TIME (نمایش باقیمانده زمان)
- دارای ۸ مد مختلف کاری:
  - ۱- مد تایمر دهم ثانیه
  - ۲- مد تایمر ثانیه
  - ۳- مد تایمر دقیقه
  - ۴- مد تایمر ساعت
  - ۵- مد فلاشر دهم ثانیه
  - ۶- مد فلاشر ثانیه
  - ۷- مد فلاشر دقیقه
  - ۸- مد فلاشر ساعت
- دارای ۲ حالت مجزای تاخیر تایمر در قطع و تایمر تاخیر در وصل.
- نصب و برنامه ریزی آسان.

مشخصات فنی سوپر تایمر دیجیتال

ورودی تغذیه: مدل A	AC180-240V/50-60Hz
مدل D	DC12 V
(ولتاژهای دیگر با سفارش قبلی)	
ورودی استارت مدل A	AC180-240V/50-60Hz ایزوله از تغذیه به اصلی
مدل D	DC8-24 V ایزوله از تغذیه به اصلی
خروجی: رله 5A با یک کنتاکت باز و بسته	
دارای نشانگر LED برای مدهای کاری زیر:	
۱- روشن: نشان دهنده وصل رله	
۲- خاموش: نشان دهنده قطع رله	

برای به کار گیری ساده تر دستگاه در زیر نحوه برنامه ریزی دستگاه در دو حالت تایمر و فلاشر با استفاده از نمودار در قالب دو مثال توضیح داده شده است.

مثالی برای برنامه ریزی دستگاه در حالت تایمر:

فرض کنید بخواهید تایمر را طوری برنامه ریزی نمایید که دستگاه پس از دریافت فرمان، ۹۳ ثانیه خاموش مانده سپس روشن شود. برای این منظور با توجه به دامنه های عملکرد تایمر، مد ۲ مناسب می باشد.

برای برنامه ریزی سوپر تایمر کافی است که مراحل زیر انجام شود:

۱- کلید Enter را فشار دهید تا قسمت Mode (مد) چشمک زن شود.

۲- با استفاده از کلید (▲) Up یا (▼) Down عدد ۲ را وارد نمایید.

۳ - کلید Enter را فشار دهید. قسمت Time چشمک زن می شود.

۴- عدد ۹۳ را با استفاده کلیدهای (▲) Up یا (▼) Down وارد نمایید.

۵- با فشار مجدد کلید Enter علامت روبرو جهت تعیین وضعیت رله در هنگام شروع تایم گیری به نمایش در می آید.

۶- با استفاده از کلیدهای (▲) Up یا (▼) Down حالت □ را انتخاب کنید.

۷- با فشار کلید Enter از حالت برنامه ریزی خارج شوید.

حال تایمر آماده بکار گیری است. با وصل ورودی استارت، دستگاه ۹۳ ثانیه خاموش و سپس ۱۸۰ دقیقه روشن خواهد ماند. با وصل ورودی استارت، دستگاه ۵/۱ ساعت روشن و ۳ ساعت خاموش می ماند و به صورت پی در پی این عمل ادامه پیدا می کند.

توجه داشته باشید که در حالت وصل رله LED به صورت دایم روشن و در حالت قطع رله خاموش می باشد همچنین نقطه نمایشگر مد در تمام طول مدت زمان گیری به صورت چشمک زن در می آید.

توجه کنید در صورتیکه بخواهید دستگاه شما ابتدا ۹۰ دقیقه خاموش و سپس ۱۸۰ دقیقه روشن کاری است در مرحله ۸ نمودار برنامه ریزی رله را در وضعیت □ قرار دهید.

طریقه نصب و بهره برداری:

سوپر تایمر دیجیتال را می توانید داخل تابلو یا روی ریل یا هر سطح دیگر نصب نمایید.

در صورتیکه محل نصب فاقد ریل بود می توانید از ریل داخل جعبه استفاده کنید. برای نصب ریل درب تابلو از قاب بالن شیوا استفاده نمایید. پس از نصب سیستم ترمینالهای آن را متطابق شکل متصل کرد و مورد استفاده به دستگاه را وصل نمایید.

توجه داشته باشید این تایمر بعد از وصل ورودی استارت با توجه به برنامه تنظیم شده به دو صورت تایمر در قطع و تایمر در وصل زمان گیری می کند. که در قسمت برنامه ریزی توضیح داده خواهد شد. برای زمان گیری مجدد کافی است که ورودی Start آن را قطع نموده. تایمر با مقدار قبلی تنظیم شده آماده بهره برداری مجدد است.

طریقه برنامه ریزی :

برای برنامه ریزی دستگاه ابتدا ولتاژ دستگاه را وصل نمایید تا صفحه نمایش روشن گردد. بهره برداری از دستگاه بسیار ساده می باشد. با توجه به نوع کار خود یکی از ۸ حالت زیر را انتخاب نمایید.

۱- مد تایمر دهم ثانیه: ۰/۱ تا ۹۹۹ ثانیه
۲- مد تایمر ثانیه: ۱ تا ۹۹۹
۳- مد تایمر دقیقه: ۱ تا ۹۹۹
۴- مد تایمر ساعت: ۱ تا ۹۹۹
۵- مد فلاشر دهم ثانیه: ۰/۱ تا ۹۹۰/۱ ثانیه
۶- مد فلاشر ثانیه: ۱ تا ۹۹۹ ثانیه
۷- مد فلاشر دقیقه: ۱ تا ۹۹۹ دقیقه
۸- مد فلاشر ساعت: ۱ تا ۹۹۹ ساعت

برای وارد شدن به تمام حالتها مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید :

۱- کلید Enter را فشار دهید تا قسمت Mode (مد) چشمک زن شود.

۲- با استفاده از کلیدهای (▼) Up یا (▲) Down یکی از ۸ حالت بالا را انتخاب کنید.

۳- کلید Enter را مجدد فشار داده و با استفاده از کلیدهای (▼) Up یا (▲) Down عدد مورد نظر خود را وارد کنید.

توجه : در مدهای ۵ تا ۸ (فلاشر) زمان روشن و خاموش شدن به صورت دو عدد مجزا به دستگاه داده می شود.

۴- کلید Enter را دوباره فشار دهید و با استفاده از کلیدهای (▼) Up یا (▲) Down یکی از وضعیتهای □ (Close) یا ⧉ (Open) را برای رله در هنگام شروع تایم گیری انتخاب نمایید.

۵- با وصل ورودی استارت، تایمر زمان گیری را شروع خواهد کرد.

نکته ۱: با توجه به اینکه دستگاه در هر حالتی به دو هنگام که زیاد در پایان برنامه ریزی فعال می باشد اگر در موقع زمان گیری دستگاه تصمیم گرفتید که برنامه جدیدی را وارد و یا فاصله اجرا کنید (خصوصا مواقعی که به تایمر زمانهای طولانی داده شده است) باید استارت دستگاه را قطع نموده و دستگاه را برنامه ریزی پس از آن مجدد استارت دستگاه را وصل کنید تا دستگاه با برنامه جدید شروع به کار نماید. در غیر این صورت، اگر دستگاه در حال زمان گیری باشد و شما قبل از اتمام به برنامه ریزی نمایید پس از پایان تایم گیری برنامه قبلی برنامه جدید شما اجرا خواهد شد.

نکته ۲: در حین کار با کلیدهای (▲) up و (▼) Down هرچه مدت زمان فشرده نگه داشتن شاسی ها بیشتر باشد، سرعت افزایش یا کاهش عدد نمایش داده شده توسط دستگاه افزایش می یابد.

نکته ۳: در صورتیکه در طول برنامه ریزی هیچ یک از شاسی ها به مدت ۵ ثانیه فشار داده نشود سیستم به صورت خود کار از برنامه ریزی خارج می شود.

مثالی برای برنامه ریزی دستگاه در حالت فلاشر:

اگر بخواهید تایمر را برای کاربرد روشن و خاموش نمودن پی در پی یک دستگاه بکار بگیرید مثلا می خواهید دستگاهی ۹۰ دقیقه روشن و پس از آن ۱۸۰ دقیقه خاموش باشد و این عمل پیاپی انجام گیرد برای این حالت با توجه به مشخصات عملکردی تایمر، مد ۷ را باید انتخاب نمایید. برای برنامه ریزی تایمر در این حالت مراحل زیر را انجام دهید:

۱- کلید Enter را فشار دهید تا قسمت مد چشمک زن شود.

۲- با استفاده از کلید (▲) Up یا (▼) Down عدد ۷ را وارد نمایید.

۳- کلید Enter را فشار دهید تا قسمت Time چشمک زن شود.

۴- عدد ۹۰ را با استفاده از کلیدهای (▲) Up یا (▼) Down وارد نمایید.

۵- کلید Enter را فشار دهید تا قسمت Time و Mode با هم شروع به چشمک زدن کنند.

۶- عدد ۱۸۰ را با استفاده از کلیدهای (▲) Up یا (▼) Down وارد کنید.

۷- کلید Enter را فشار دهید تا دستگاه به علامت روبرو راجهت تعیین وضعیت رله در هنگام شروع تایم گیری نمایش دهد.

۸- با استفاده از کلیدهای (▲) Up یا (▼) Down حالت □ (Close) را انتخاب کنید.

۹- با فشار دادن کلید Enter از حالت برنامه ریزی خارج شوید.