

3 Years warranty

خروجی های دستگاه را برای حالت راست گرد و چپ گرد با توجه به نقشه مدار فرمان و قدرت که در صفحه رو برو رسم شده است وصل نموده حال پیچهای تنظیم مربوط به زمانهای راست گردی و چپ گردی موتور و پیج تنظیم زمان خاموش بین این دو حالت را بر روی زمانهای مورد نیاز خود تنظیم و برق ورودی دستگاه را وصل نمائید.

دستگاه در ابتدای وصل برق همواره با زمان خاموش و با روشن شدن چراغ (LED) سبز رنگ شروع به کار می کند. پس از طی این زمان که به وسیله مصرف کننده تنظیم گردیده دستگاه خروجی اول را برای حالت راست گردی فعال می کند و چراغ زرد رنگ روشن می گردد پس از طی زمان چرخش راست گردی دستگاه خروجی ها را غیر فعال کرده و بدین ترتیب دوباره وارد حالت خاموش می شود. پس از طی این زمان خروجی دوم فعال شده و چراغ قرمز رنگ روشن می گردد و این سیکل عملیاتی تا هنگامی که برق ورودی دستگاه وصل باشد ادامه می یابد.

چنانچه به هر دلیل در بین کار برق ورودی قطع شود، پس از وصل مجدد برق، تایмер بعد از طی مدت زمان تنظیم شده در حالت خاموشی، خروجی اول را فعال کرده و سیکل ادامه پیدا می کند.

پیج تنظیم زمان استراحت



پیج تنظیم زمان چپ گرد



پیج تنظیم زمان راست گرد



ویژگیهای محصول:

*دارای ۳ عدد برای اعلام OFF-DELAY A : وصل رله B : وصل رله

*قابلیت تنظیم زمانهای راستگرد و چپ گرد استراحت

*ارائه شده در ۳ مدل متفاوت زمانی - مدل ۱: دقیقه-دقیقه

- مدل ۲: دقیقه-ثانیه

- مدل ۳: ثانیه-ثانیه

* عدم تغییر زمان تنظیم شده در اثر ضربات کنتاکتور تابلو

مشخصات فنی:

برق ورودی: AC 180 -240V/50 -60Hz
رله خروجی دو رله: 10A

طریقه نصب و بهره برداری:

ابتدا دستگاه را داخل تابلو بر روی ریل و یا با استفاده از ریل مخصوص داخل جعبه بر روی هر سطح دلخواه نصب نمائید. برای نصب روی تابلو از قاب پانل شیوا امواج استفاده نمایید. فاز و نول شبکه را به ترمینالهای فاز (PH) و نول (N) دستگاه وصل نمائید.

